

SOFTWARE UPDATE!

Das Aktualisieren der Software für den **Rivdom eVNG 2** Akku-Nieter ist unkompliziert und schnell durchführbar.

Bitte führen Sie das Update unbedingt schnellstens durch!



Die im Lieferumfang enthaltene SD-Karte befindet sich im mitgelieferten USB-Adapter.



Laden Sie die notwendigen Dateien herunter und speichern diese auf der SD-Karte ab.
(www.honsel.de/update-evng2/)



Trennen Sie das Werkzeug vom Akku.




SD-Karte mit den neuen Dateien in den Steckplatz unter der Abdeckung vorn am Werkzeug.



Betätigen Sie den Drücker...



... und verbinden den Akku mit dem Werkzeug.



Halten Sie die **Tasten LINKS** und **RECHTS** gleichzeitig gedrückt ...



... und starten Sie den Upload mit dem Drücker. Die Tasten LINKS/RECHTS und der Drücker können losgelassen werden.



Im Display wird der Upload-Fortschritt angezeigt. Solange dieser aktiv ist, leuchtet die Kontroll-LED **BLAU**. Sobald die blaue Farbe erlischt, ist das Software-Update erfolgreich abgeschlossen.

Für Fragen stehen Ihnen die bekannten Kontakte in Ihrem Vertriebsteam gern zur Verfügung.